



# metro TV

## INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Profil


Tworzenie profilu z własnymi preferencjami dotyczącymi kanałów i programów



- Za pomocą strzałek nawigacyjnych (↑ / ↓ / → / ←) wybieramy **"DODAJ PROFIL"**, naciskamy OK (⏻)
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych (↑ / ↓ / → / ←) wpisujemy swoje imię
- Zatwierdzamy naciskając na ekranie **"OK"**

## Kontrola rodzicielska


- Po utworzeniu profilu, za pomocą strzałki nawigacyjnej (↓) możemy ograniczyć dostęp wpisując **PIN**



- Naciskamy (⏻) w zaznaczonym polu - pojawi się miejsce do wpisania kodu **PIN**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych lub numeracji na pilocie wpisujemy **PIN**
- Zatwierdzamy **PIN** wybierając na ekranie **"OK"**. Zapisujemy ustawienie **"ZAPISZ"**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych (↑ / ↓ / → / ←) możemy dodatkowo:
  - zablokować/odblokować kanały dla dorosłych
  - ustawić ograniczenia dla konkretnego wieku dziecka oraz kategorii programów


# Kokpit

centrum użytkownika, z którego w łatwy sposób otrzymujesz dostęp do kluczowych usług




Na ekranie znajdują się informacje o posiadanych pakietach

## Dodatkowo:

- Mamy możliwość zamówienia **dodatkowych usług** z poziomu pilota
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybieramy interesujący nas **pakiet**, naciskamy 
- Potwierdzamy zamówiony pakiet wybierając na ekranie **"DODAJ"**
- Zamówiony pakiet potwierdzamy za pomocą kodu, który dostaniemy SMSem
- Pakiet został **zamówiony**


## Bogate i funkcjonalne EPG



- Używając strzałek nawigacyjnych  /  /  /  wybieramy interesujący nas kanał i program
- Naciskając na dany program pojawiają się dodatkowe funkcje:  Odtwórz  Nagraj  Szukaj  Przypomnij
- Wybierając  Szukaj możemy wyszukać interesujący nas program
- Wybierając  Przypomnij dostaniemy **powiadomienie** o zbliżającym się programie
- Wybierając  Nagraj możemy **nagrać** interesujący nas program
- Wybierając  Odtwórz możemy **odtworzyć** dany program

# Ustawienia

preferencje dotyczące użytkownika



- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / możemy ustawić preferencje dotyczące:
  - ustawienia obrazu, ustawienia dźwięku, ustawień systemowych, ustawień użytkownika, ustawień HDMI oraz **ustawień WI-FI** \*dotyczy dekodera z wbudowanym modułem WI-FI

## W tym przypadku postępujemy następująco:

- Wchodzimy w Menu , następnie wybieramy „**USTAWIENIA**”
- Za pomocą strzałki nawigacyjnej szukamy „**USTAWIENIA WI-FI**”
- Zatwierdzamy OK
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / podświetlamy „**SZUKAJ SIECI WI-FI**”
- Zatwierdzamy OK , w tym momencie trwa wyszukiwanie sieci
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną wszystkie dostępne sieci
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych / wybieramy odpowiednią sieć oraz za pomocą strzałek nawigacyjnych / / / wpisujemy **hasło**, zatwierdzamy na ekranie **OK**
- Na ekranie wybieramy „**POŁĄCZ**”

**Po połączeniu z siecią wyświetli się komunikat „Połączono z siecią WI-FI, można w tym momencie odłączyć kabel sieciowy”. Dekoder uruchomi się ponownie.**



W każdej chwili za pomocą strzałek nawigacyjnych / możemy szybko uruchomić menu.

Na panelu pojawią się ikony:

- EPG
- LISTA KANAŁÓW
- KOKPIT
- INFORMACJA O PROGRAMIE
- TELEGAZETA
- MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA NUMERU KANAŁU

# Lista kanałów




- Naciskamy na pilocie przycisk **TV**
- Po lewej stronie wyświetlone zostaną dostępne kanały
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych **↑** / **↓** wybieramy kanał
- Następnie możemy zdecydować czy dany kanał:  
dodamy do ulubionych **♥ Dodaj** lub zablokujemy **🔒 Zablokuj**
- Jeżeli dodamy kanał do ulubionych przy jego nazwie pojawi się serduszko, jeżeli dodamy do zablokowanych pojawi się kłódka
- Aby nie przewijać całej listy kanałów w poszukiwaniu interesującego kanału, za pomocą strzałki nawigacyjnej **◀** możemy otworzyć panel z różnorodnymi kategoriami tematycznymi.





# Oglądanie nawet do kilku dni wstecz



- Aby skorzystać z tej funkcji naciskamy na pilocie **INFO**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych **◀ / ▶** wyszukujemy interesujący nas program, który już się zakończył
- Naciskamy na pilocie **OK**
- Na ekranie pojawia się ikona **▶ Odtwórz**, potwierdzamy przyciskiem **OK**

## Telegazeta

100	100	01/01	TG1 wt . 17.05	10:25:14
TELEGAZETA			NIERUCHOMOŚCI >	590
Kraj	110		Mieszkania	595
świat	125		Domy	596
Biznes	140		GRUNTY	597
Pogoda	160		LOKALE użytkowe	598
Sport	200		Materiały	599
Program	300		Usługi	599
Horoskop na M A J				6 6 6
NAGRODA DLA POLSKI?				8 4 1
Prezydent Węgier z wizytą w Polsce.	111			
Matury: historia, języki mniejszości.	120			
IMGW: ciepło, słonecznie, burze...	122			
Turcja: "nie" Szwecji i Finlandii.	128			
LOKALE użytkowe				5 9 8
N I E R U C H O M O Ś C I				5 9 0
Materiały budowlane				5 9 9
N I E R U C H O M O Ś C I				5 9 0
Usługi budowlane				5 9 9
N I E R U C H O M O Ś C I				5 9 0
KRAJ	POGODA	LOTT O	OGŁOSZENIA	

- Na pilocie wybieramy **TEXT**
- Za pomocą strzałek nawigacyjnych **▲ / ▼ / ▶ / ◀** lub klawiatury numerycznej wyszukujemy interesującą nas stronę